ADPWS-ECS / ADPWS-CH3



7. MICROPHONE
8. CONNECTEUR JACK 3.5mm accessoire audio
9. BOUTON M/A et APPAIRAGE







5. Témoin LED
6. Touche DECROCHÉ/RACCROCHÉ

4. Bouton PTT

1. Touches de contrôle Volume
2. Connecteur de charge USB
3. Pince ç ressort

ADPWS-ECS / ADPWS-CH3

Appairer le module audio à un dongle radio

1. **Assurez-+vous que le module audio et le dongle soient hors tension.**
2. **Appuyez et maintenez appuyé le bouton PTT du dongle radio tout en allumant le portatif radio.**
3. **Relâchez le bouton PTT lorsque la LED clignote deux fois par seconde (mode appairage).**
4. **Appuyez sur le bouton M/A du module audio et maintenez appuyé 6 secondes.**
5. **Lorsque la LED du module audio clignote alternativement bleu et rouge, l'appairage est activé. (assurez-vous qu'aucun autre équipement Bluetooth est en mode appairage)**
6. **Le module audio est connecté au dongle radio lorsque la LED bleue s'allume en continu pendant 3 secondes.**





1. **Appuyez sur le bouton M/A**
   Et maintenez 6 secondes
2. **Vérifiez si la LED clignote alternativement de rouge à bleu.**

ADPWS-ECS / ADPWS-CH3

Appairer le module audio à un smartphone

1. **Assurez-vous que le module audio est hors tension puis appuyez sur le bouton M/A pendant 6 secondes**
2. **Le module audio est en mode appairage lorsque la LED clignote alternativement de rouge à bleu.**
3. **Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez BTH-PTT pour vous connecter.**



ADPWS-ECS / ADPWS-CH3

État et mode de clignotement de la LED

Module connecté à un smartphone		
Appui sur la touche DEC/RAC	La LED clignote en bleu une fois toutes les 6 secondes	Si connecté à un iPhone, la musique est arrêtée / jouée
Appui des boutons de réglage volume lors de la lecture de musique		Ajuste le volume d'écoute du smartphone
Double appui sur une touche de volume lors de la lecture de musique		Passe à la piste suivante/précédente
Appui sur la touche DEC/RAC lors d'un appel entrant		Décroche/raccroche l'appel La musique est stoppée lors de l'appel
Appui des boutons de réglage volume lors d'un appel tél.		Ajuste le volume d'écoute du smartphone
Double appui sur la touche DEC/RAC lors du mode veille		Recompose le dernier numéro de téléphone
Module connecté à un dongle radio		
Connection au dongle	La LED bleue clignote 1 fois toutes les 4 secondes	
Bouton PTT pressé	LED rouge allumée jusqu'au relâchement du PTT	
Module en charge		
Lors de la charge	LED rouge allumée	
Charge complète	Aucun témoin lumineux allumé	
Batterie basse	LED rouge clignote 1 fois toutes les 6 secondes	Tonalité audio toutes les 6 secondes
Réglage de volume		
Volume haut		15 niveaux de volume ajustables. Tonalité audio longue quand le volume maxi. est atteint
Volume bas		15 niveaux de volume ajustables. Tonalité audio courte quand le volume mini. est atteint
Audio filaire		
Lorsqu'un écouteur Jack 3 pôles est connecté, seul l'écoute est déportée sur l'accessoire connecté. Utiliser une version de module audio avec microphone intégré		
Lorsqu'un micro-écouteur Jack 4 pôles est connecté, le micro et l'écoute sont déportés sur l'accessoire connecté		